

(D)

1. TASTENFUNKTIONEN

Wenn Sie den Knopf für 2 Sekunden betätigen, startet die Powerbank. Nach erneuten drücken des Knopfes für 2 Sekunden schaltet sich die Powerbank aus. Solange die Powerbank eingeschaltet ist, können Sie durch kurzes drücken des Knopfes die Rest-Kapazität für 5 Sekunden anzeigen lassen.

2. ENTLADEVORGANG

Sobald die Powerbank während des Entladevorgangs (z.B. wenn ein Smartphone geladen wird) eine Spannung von weniger als 3.4V hat, blinkt die LED rot. Bei einer Spannung von unter 3.1V wird der Akku automatisch in den Ruhemodus versetzt.

3. LED ANZEIGE WÄHREND DES LADEVORGANGS

LED Anzeige	Power in %
Keine LED leuchtet	100%
LED blinkt grün	unter 80%
LED blinkt orange	unter 60%
LED blinkt rot	unter 30

4. LED ANZEIGE WÄHREND DES ENTLADEVORGANGS

LED Anzeige	Power in %
Grün (Bitte Taste drücken)	70-100%
Orange (Bitte Taste drücken)	30-70%
Rot (Bitte Taste drücken)	unter 30%
Blinkt rot	Die Akku-Zelle hat weniger als 3.4V
Kein Leuchten	Die Akku-Zelle hat weniger als 3.1V

(GB)

1. SWITCH FUNCTION

When you press the clear push button for 2 seconds, the battery pack turns on. If you press the button again for 2 seconds, the battery pack turns off. During operation when and the Powerbank is switched on, press the push button for a short time to display the remaining power available (LED displays for 5 seconds).

2. DISCHARGE

When the Powerbank is discharging (eg. when a smart phone is charged) and its internal battery voltage is less than 3.4V, the LED starts to flash red. It should now be recharged. If not recharged, when the battery voltage gets lower than 3.15V, the Powerbank automatically switches off to protect the battery.

3. LED INDICATION OF CHARGING STATUS

LED Indication	Charge Status in %
Off	100% Full
Green flashing	Less than 80%
Yellow flashing	Less than 60%
Red flashing	Less than 30%

4. LED INDICATION OF REMAINING POWER

LED Indication	Remaining Power in %
Green (Push button)	70-100%
Yellow (Push button)	30-70%
Rot (Bitte Taste drücken)	Less than 30%
Blinkt rot	Die Akku-Zelle hat weniger als 3.4V
Kein Leuchten	Die Akku-Zelle hat weniger als 3.1V

(F)

1. FONCTION COMMUTEUR DE FONCTION

Lorsque vous appuyez sur le bouton-poussoir durant 2 secondes, la batterie se met en route. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, la batterie s'éteint. Durant le fonctionnement et quand le Powerbank est allumé, appuyez sur le bouton-poussoir un court moment pour afficher l'énergie disponible restante. (La LED s'éclaire pendant 5 secondes).

2.

Lorsque le Powerbank se décharge (par exemple si un smartphone est en charge) et lorsque sa tension interne est inférieure à 3.4V, la LED s'allume rouge. Le Powerbank doit alors être mis en charge. S'il n'est pas mis en charge lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.15V, le Powerbank s'éteint automatiquement pour protéger la batterie.

3. LED INDICATRICE DU STATUT DE CHARGE

Indication LED	Statut de charge en %
Off	100% Full
Clignotement Vert	Moins de 80%
Clignotement Jaune	Moins de 60%
Clignotement Rouge	Moins de 30%

4. INDICATION LED DE LA PUISSANCE RESTANTE

Indication LED	Remaining Power in %
Vert (bouton-poussoir)	70-100%
Jaune (bouton-poussoir)	30-70%
Rouge (bouton-poussoir)	Moins de 30%
Clignotement rouge	batterie a moins de 3.4V et doit être recharge immédiatement
Totalement éteinte	La batterie à moins de 3.1V et s'est automatiquement éteinte.

(RUS)

1. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ:

Что бы включить Powerbank, нажмите кнопку на 2 секунды. Для выключения, достаточно снова нажать кнопку на 2 секунды. Для индикации текущего уровня заряда батареи, достаточно короткого нажатия на кнопку.

2.

При падении напряжения внутреннего аккумулятора устройства ниже 3.4V во время разряда Powerbank (например, во время заряда смартфона), начнет мигать красный LED индикатор. Это значит, что скоро будет необходимо подзарядить устройство. Если напряжение упадет ниже 3.15V, Powerbank автоматически отключится для того, чтобы защитить аккумулятор.

3. LED ИНДИКАТОР И СТЕПЕНЬ ЗАРЯДА УСТРОЙСТВА

LED индикатор	Степень заряда %
Выключен	100%
Мигающий зеленый	< 80%
Мигающий желтый	< 60%
Мигающий красный	< 30

4. LED ИНДИКАТОР И ТЕКУЩАЯ ЕМКОСТЬ

LED индикатор	Текущая емкость в %
Зеленый (при нажатии)	70-100%
Желтый (при нажатии)	30-70%
Красный (при нажатии)	< 30%
Мигающий красный	Напряжение внутреннего аккумулятора упало до 3.4V Пора зарядить устройство
Выключен (при нажатии)	Напряжение внутреннего аккумулятора упало ниже 3.15V Устройство отключилось

(CZ)

1. FUNKCE PŘEPÍNAČE

Pokud stisknete vypínač tlačítka po dobu 2 sec., zařízení bude zapnuto. Opakováním stisknutím tlačítka po dobu 2 sec. zařízení vypnete. Pokud je zařízení v zapnutém stavu, krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav akumulátoru pomocí vícebarevné LED diody. (tento stav je indikován po dobu 5 sec.)

2. DISCHARGE

Pokud je zařízení v provozu a napětí vnitřního akumulátoru poklesne pod 3,4V, rozblíká se červená dioda. Akumulátor vyžaduje dobítí. Pokud napětí akumulátoru poklesne na úroveň 3,15V, zařízení se automaticky vypne, aby nedošlo k poškození akumulátoru.

3. LED INDIKACE STAVU NABÍTÍ:

Indikace LED	Stav nabíjení %
Žádná indikace	100% Full
LED bliká zeleně	méně než 80%
LED bliká žlutě	méně než 60%
LED bliká červeně	méně než 30%

4. LED INDIKACE ZBYTKU ENERGIE

LED	Power in %
Zelená (2 sec. Stisk tlač.)	70-100%
Žlutá (2 sec. Stisk tlač.)	30-70%
Červená (2 sec. Stisk tlač.)	méně než 30%
Bliká červeně	Méně než 3.4V
Vypnuto	Aut.vypnutí, méně než 3.1V

(HR)

1. FUNKCIJA UKLUČIVANJA

Kada tipku držite pritisnutom dvije sekunde, uređaj će se uključiti. Ako tipku ponovno pritisnete na dvije sekunde, uređaj će se isključiti. Kratkim pritiskom na tipku dok je uređaj uključen na LED zaslonu će se u trajanju od 5 sekundi prikazati status napunjenosti uređaja.

2.

Kada se Powerbank uređaj prazni (npr. kod punjenja smartphone uređaja) i ako je napon unutarnje baterije uređaja manji od 3.4V, LED svijetlo počinje treptati crveno. To znači da bi ga trebalo ponovno napuniti. Ako se uređaj ne napuni a napon baterije padne ispod 3.15V, uređaj će se radi zaštite baterije automatski isključiti.

3. LED INDIKATOR ZA PUNJENJE UREĐAJA

LED Indikator	Status napunjenosti u %
Isključen - ne svijetli	100% napunjeno
Svijetli zeleno	Manje od 80
Svijetli žuto	Manje od 60
Svijetli crveno	Manje od 30

4. LED ANZEIGE WÄHREND DES ENTLADEVORGANGS

LED Indikator	Preostalo snage u bateriji %
Zeleno (tipka)	70-100%
Žuto (tipka)	30-70%
Crveno (tipka)	Manje od 30%
Trepće crveno	Baterija ima manje od 3.4V i trebalo bi je napuniti
Ugašeno svijetlo	Baterija ima manje od 3.1V i uređaj se automatski isključio