

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Никель-кадмиевый аккумулятор BS1415NC для электроинструмента

Спасибо за то, что выбрали ROBITON!

**Перед применением внимательно прочтите инструкцию!**

**Подходит для следующих моделей электроинструментов BOSCH:**

AHS 41, ART 26, GDR 14.4 V, GDR 14.4V-LI, GDS 14.4 V, GHO 14.4 V, GHO 14.4VH, GLI 14.4V, GSB 14.4VE-2B, GSR 14.4 V, GSR 14.4 VE-2, GSR 14.4 VPE-2, GSR 14.4V-2B, GST 14.4 V, GST 14.4V, GST 14.4VH, GWS 14.4 V, GWS 14.4V/3B, GWS 14.4VH, PAG 14.4V PDR 14.4V/N PKS 14.4V, PSB 14.4 VE PSB, 14.4V PSR 14.4, PSR 14.4-2, PSR 14.4/N, PSR 14.4VE, PSR 14.4VE-2/(B), PSR1440, PSR1440/B, PST 14.4V,13614, 13614-2G, 15614, 1661, 1661K, 22614, 23614, 32614, 32614-2G, 33614 33614-2G, 3454, 3454-01, 3454SB, 34614, 35614, 3660CK, 3660K, 52314, 53514

**Соответствует следующим моделям аккумуляторов BOSCH:**

2 607 335 264, 2 607 335 276, 2 607 335 432, 2 607 335 528, 2 607 335 534, 2 607 335 678, 2 607 335 685, 2 607 335 686, 2 607 335 694, 2 607 336 032, BAT038, BAT040, BAT041, BAT140

#### Использование и уход за аккумулятором

1. Используйте зарядное устройство, указанное производителем инструмента. В противном случае может возникнуть риск воспламенения аккумулятора.
2. Используйте инструменты только с определенными аккумуляторами. Использование другой батареи может привести к травмам и пожарам.
3. Не держите аккумуляторный блок рядом с металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, ключи, булавки и прочее, при помощи которых может произойти короткое замыкание клемм аккумулятора. Это может привести к ожогам или пожару.
4. При повреждении батареи, электролит может вылиться из аккумулятора наружу; избегайте контакта с жидкостью. Если этого не удалось избежать, необходимо промыть место контакта водой. При попадании электролита в глаза, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

**Внимание!** Использование аккумуляторов, не подходящих для инструмента, может привести к неисправностям или повреждению электроинструмента.

#### Правила безопасности при работе с аккумулятором

1. Избегайте непреднамеренного включения. Убедитесь, что переключатель включения/выключения находится в положении «выключено» перед установкой батарейного блока. При переноске инструмента держите палец на выключателе, иначе вставка аккумуляторного блока в электроинструмент с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
2. Не вскрывайте аккумулятор. Это может привести к короткому замыканию.
3. Не допускайте нагревания аккумулятора, так как существует опасность взрыва.
4. В случае повреждения и неправильного использования аккумулятора могут выделяться пары. В этой ситуации необходимо выйти на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью, если почувствуете недомогание.
5. Если аккумулятор неисправен, электролит может вытечь и войти в контакт с другими компонентами аккумуляторного блока. Проверьте все детали. В случае попадания на них жидкости, очистите или замените, если это потребуются.
6. Используйте аккумулятор только вместе с электроинструментом. Эта мера защищает аккумулятор от опасной перегрузки.
7. Заряжайте аккумулятор только подходящим зарядным устройством. Использование с другим типом зарядного устройства может привести к пожару.
8. Не разбивайте, не роняйте и не повреждайте аккумулятор. Не используйте батарейный блок или зарядное устройство, которые упали или получили сильный удар. Поврежденная батарея подвержена взрыву. Правильно утилизируйте упавшую или поврежденную батарею немедленно. Не выбрасывайте ее вместе с бытовыми отходами.
9. Не заряжайте аккумуляторы во влажном месте. Соблюдение этого правила снизит риск поражения электрическим током.

**Внимание!** Используйте только батареи с напряжением, указанным на паспортной табличке вашего электроинструмента. Использование других батарей может привести к травмам и пожару.

## Зарядка аккумулятора

1. Заряжайте аккумулятор только в помещении.
2. Используйте только соответствующие Вашему инструменту зарядные устройства.
3. Аккумулятор поставляется частично заряженным. Чтобы обеспечить полную емкость батареи, полностью зарядите батарею в зарядном устройстве перед первым использованием электроинструмента.

**Предупреждение.** Не продолжайте нажимать на выключатель после автоматического выключения электроинструмента. Это может привести к повреждению аккумулятора.

Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите кнопку извлечения аккумулятора и вытяните аккумулятор вниз. Не прилагайте никаких усилий.

Аккумулятор следует заряжать только при температурах от +5 °C до +40 °C. Таким образом, продлевается срок службы аккумулятора. Соблюдайте правила утилизации.

### Технические характеристики:

Ni-Cd аккумулятор  
Напряжение – 14,4В  
Емкость – 1500мАч

## Гарантийный талон

The power supply specialist  
**ROBITON®**

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

*Модель изделия:*

*Фирма-продавец:*

*Адрес фирмы-продавца:*

*М.П.  
Фирмы-продавца*

*Дата продажи:*

*Гарантийный срок: 12 месяцев*

*Подпись продавца:*

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.