

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Импульсный блок питания

**K3000S**

Благодарим за приобретение продукции ROBITON®!

Типы разъемов\*


Универсальный адаптер **ROBITON K3000S** преобразует электрический ток автомобильного прикуривателя, получая напряжение на выходе: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9,5 В, а также 12В (только для 13,8В) и 5В (для USB). Благодаря набору из 8 входных штекеров, в том числе Micro-USB и Mini-USB и встроенному USB-порту, он подойдет к большинству моделей нетбуков, GPS-навигаторов, DVD-плееров, популярным фото- и видеокамерам, а также к любым USB-совместимым устройствам.

Автомобильный адаптер K3000S — адаптер с импульсной модуляцией (в его стабилизаторе используется широтно-импульсная модуляция). Эта схема позволяет реализовать большие значения выходного тока по сравнению с обычными линейными схемами стабилизации и уменьшает размер адаптера. Она обеспечивает защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузок, также адаптер меньше греется.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

*Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блока питания!*

- 1. Напряжение:** Определите напряжение, требуемое вашему электроприбору. Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение. Если напряжение не известно, начните с наименьшего (3,0В).
- 2. Ток:** Определите ток, потребляемый вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать автомобильный адаптер 3000 мА.
- 3. Тип разъема:** Выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.
- 4.** Подключите адаптер к автомобильному прикуривателю.



Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите адаптер и проверьте правильность установки режима работы адаптера.

- 6.** Если вы не используете адаптер, отключите его от сети питания.

Разъем	Марка нетбука	Размеры
NE	HP, Toshiba, Lenovo	5,5 x 2,1 / 12мм
NG	LG, Acer, Asus, Dell, IBM, HP, Lenovo, ЖК-мониторы Acer, BenQ	5,5 x 2,5 / 12мм
NJ	LG, Acer, Asus, NEC, HP, Sony, фото-, видеокамеры Panasonic, JVC, DVD-плееры	4,75 x 17,5 / 10мм
NI	HP mini, PSP, фото-, видеокамеры Nikon, Canon, Panasonic	4,0 x 1,7 / 10,5мм
NS	Аудиоплееры, электронные книги	0,75 x 2,35 / 12мм
NH	Sharp, Dell, фото-, видеокамеры Panasonic, JVC	3,5 x 1,35 / 10мм
USB-порт	USB-устройства мобильных телефонов, GPS-навигаторы	
Micro-USB	Мобильные телефоны	
Mini-USB	GPS-навигаторы, электронные книги	

\*Таблица носит справочный характер.

Использование неоригинальных аксессуаров является риском пользователя.

\*\*Дополнительно предлагается 16 гтекеров, которые можно приобрести отдельно. Информацию о дополнительных штекерах уточняйте на [www.robiton.ru](http://www.robiton.ru)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 12-13,8В== 3,3А

Выходное напряжение: 3,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,5 / 9,5В==3А  
12В == 3А (только для 13,8В)

USB: 5В == 1А

Предохранитель 5А

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен.  
Срок службы 50000 часов.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

The power supply specialist  
**ROBITON**® 

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

**Модель изделия:**

**Фирма-продавец:**

**Адрес фирмы-продавца:**

М.П.  
Фирмы-продавца

**Дата продажи:**

**Гарантийный срок: 12 месяцев**

**Подпись продавца:**

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.